# 实验 8 金属材料扭转实验

姓名: 邹佳驹

学号: 12012127

同组人: 刘鸿磊

### 1. 实验目的(5分)

- 1)测定低碳钢材料在常温、静载条件下的剪切屈服极限,剪切强度极限;
- 2)比较低碳钢在受扭时的变形规律及其破坏特征。
- 2. 实验标准/原理(如使用了应变片,请说明测点位置和测量桥路,10 分) 材料的扭转破坏过程可用纯扭转曲线即  $Mn \varphi$ 曲线(又称扭转图)来描述,低碳钢扭转图见下图。





图 1 低碳钢扭转图

## 弹性阶段(OA):

外加扭矩不超过弹性范围时,变形是弹性的, $Mn-\phi$ 曲线是一条直线。在这个范围内卸载,试样可恢复原状,没有残余变形产生。截面上的应力成线形分布,表面的剪应力最大。



## 屈服阶段(AB):

超过弹性范围后试样开始屈服。屈服过程是由表面至圆心逐渐进行的,这时曲线开始变弯,横截面的塑性区逐渐向圆心扩展,截面上的应力不再是线形分布。试样整体屈服后,Mn — $\phi$  曲线上出现屈服平台,此时主动指针指示的最小值屈服扭矩记作 $M_s$ 。

的取为祖知版出版记作
$$M_S$$
。  $T=\int_A 
ho au dA$   $T=2\pi \int_0^c au 
ho^2 d
ho$ 

Elastic and plastic torque:


$$T = 2\pi \int_{0}^{c} \tau \rho^{2} d\rho$$

$$= 2\pi \int_{0}^{\rho_{Y}} \left( \tau_{Y} \frac{\rho}{\rho_{Y}} \right) \rho^{2} d\rho + 2\pi \int_{\rho_{Y}}^{c} \tau_{Y} \rho^{2} d\rho$$

$$= \frac{2\pi}{\rho_{Y}} \tau_{Y} \int_{0}^{\rho_{Y}} \rho^{3} d\rho + 2\pi \tau_{Y} \int_{\rho_{Y}}^{c} \rho^{2} d\rho$$

$$= \frac{\pi}{2\rho_{Y}} \tau_{Y} \rho_{Y}^{4} + \frac{2\pi}{3} \tau_{Y} (c^{3} - \rho_{Y}^{3})$$

$$= \frac{\pi \tau_{Y}}{6} (4c^{3} - \rho_{Y}^{3})$$




Shear-stress distribution

(From Pearson)

Plastic torque:

$$T_p = 2\pi \int_0^c \tau_Y \, \rho^2 d\rho$$
$$= \frac{2\pi}{3} \, \tau_Y \, c^3$$



Fully plastic torque

(From Pearson)

#### 强化阶段(BC):

超过屈服阶段后  $Mn-\phi$  曲线又开始上升,表明材料又恢复了抵抗变形的能力,即材料要继续变形扭矩就必须不断增长。低碳钢有很长的强化阶段但没有颈缩直至断裂。剪切强度极限为 $\tau_b$ 。

$$egin{aligned} T_b &= 2\pi \int_0^c au_b 
ho^2 d
ho \ &= rac{2\pi}{3} au_b c^3 \end{aligned}$$

- 3. 实验仪器设备与工具(5分)
  - 1) 扭转机
  - 2) 马克笔
  - 3) 游标卡尺
- 4. 实验步骤(10分)
  - 1) 测量试件尺寸: 使用游标卡尺测量低碳钢试件的直径, 测量 3 次取平均值;
  - 2) 调整试验机:编辑实验方案,加载速度设为 30mm/min(后因实验时间限制,加速到 50mm/min);

- 3) 放置试件: 在试件表面使用马克笔进行直线标记后, 启动扭转机并对正, 将试件夹头部分塞入扭转机, 另一端通过推动扭转机进行固定;
- 4) 参数清零: 试验机扭矩、扭角转角等参数清零;
- 5) 开始实验: 加载,观察扭矩-转角曲线变化和实验现象,并记录相关重要情况;
- 6) 结束实验: 低碳钢试件断裂(扭矩曲线下降)后,停止试验,取出并观察试件,测量相 关参数,规整实验仪器。
- 5. 实验数据记录(包含实验前/后试件尺寸测量、原始实验数据整理,对于数据量较大的数据,比如载荷-位移/时间,可以提取部分数据并加以说明,实验现象记录等,20分)

实验前尺寸测量(3次测量取平均值)

低碳钢试件直径:  $d_g = 10.00mm$ 




图 2 低碳钢实验扭转图

# 6. 实验数据处理(数据处理图表整理、实验数据选取、材料性能参数计算等,30分)




图 3 低碳钢扭转 屈服扭矩与强度扭矩

屈服扭矩
$$M_S=38.1773~N*m$$
 剪切屈服极限 $\tau_S=\frac{3M_S}{2\pi c^3}=\frac{3\times 38.1773}{2\pi \times (\frac{0.010}{2})^3}=145.83MPa$ 

强度扭矩
$$M_b=101.692N*m$$
 剪切强度极限 $\tau_b=\frac{3M_b}{2\pi c^3}=\frac{3\times 101.692}{2\pi\times (\frac{0.010}{2})^3}=388.43MPa$ 



图 4 实验结束的试件

试验前使用马克笔在试样表面画的直线在试验后变成了麻花状曲线,说明低碳钢扭转断裂前存在很大的塑性变形。



图 5 低碳钢扭转实验 断面

塑性材料通常在剪切中失效,因此,当低碳钢受到扭转时,会沿着垂直于轴的平面发生断裂,如上图所示。

7. 实验结论(参照实验目的,给出实验结论,比如断面分析、极限强度等,10 分) 此次实验使用扭转机对低碳钢试件进行扭转实验,通过计算得到低碳钢剪切屈服极限 $\tau_s$  为145.83MPa,剪切强度极限 $\tau_b$ 为388.43MPa。低碳钢试件受扭发生断裂,断面沿着垂直于轴的平面。

#### 8. 思考题(15分)

将低碳钢扭转极限强度与拉伸极限强度进行对比,是否相同并说明原因。

低碳钢扭转剪切强度极限 $\tau_b$ 为388.43MPa,拉伸极限强度 $\sigma_b$ 为433.230MPa(实验 2),两者不同,剪切强度极限小于拉伸强度极限,原因在于低碳钢是典型的塑性材料,具有较高的延展性,拉伸时可以承受较大的应力,进而导致低碳钢拉伸极限强度大于扭转极限强度。